





Mantel-Temperaturfühler



	Thermoelement / Widerstandsfühler	Fühlertyp	Anzahl der Meßsysteme	Thermospannung / Widerstandswert	Meßstelle isoliert / eingeschweißt	Länge der Zuleitung	Durchmesser der Fühlerspitze in mm	Länge der Fühlerspitze in mm	Freie Anschlußend-Stecker nach Ang.
T-	101-	1-	J-	i-	?-	0,5-	?-	F	
W-		2-	L-	e-		1,0-		S	
			K-			1,5-			
			Pt100-			2,0-			
						3,0-			
						4,5-			
						6,0-			
Bestell-Beispiel:									
T-	101-	1-	L-	i-	1,0-	1,5-	90-	F	



	Thermoelement / Widerstandsfühler	Fühlertyp	Anzahl der Meßsysteme	Thermospannung / Widerstandswert	Meßstelle isoliert / eingeschweißt	Länge der Zuleitung	Durchmesser der Fühlerspitze in mm	Länge der Fühlerspitze in mm	Freie Anschlußend-Stecker nach Ang.
T-	102-	1-	J-	i-	?-	0,5-	?-	F	
W-		2-	L-	e-		1,0-		S	
			K-			1,5-			
			Pt100-			2,0-			
Bestell-Beispiel:									
T-	102-	1-	L-	i-	1,0-	1,0-	100-	F	